


# «CME 410 RF»

## MANUEL GENERAL



MANUEL GENERAL	1
DESCRIPTION TECHNIQUE	4
AVERTISSEMENTS	5
MANUEL D'INSTALLATION	7
ELECTRICITE	9
INTERVENTIONS	10
MANUEL D'UTILISATION	13
UTILISATION	15
NETTOYAGE	16



Raccordement électrique, sur bornier au dos de l'appareil

**Conformité aux Directives électriques**



Basse tension : 2006/95/CEE  
CEM : 2004/108/CEE

## CME 410 RF

### Réserves à frites

<b>CONSTRUCTION</b>	Carrosserie	Acier inoxydable
	Table	Acier Z7CN 18.10
	Cuve	Inox
	Façade	Acier Z8C17
	Placard	Aluzinc AZ 150
	Arrière	Aluzinc AZ 150
	Poids Brut	41 kg
	Poids Net	36 kg
	Colissage	Carton/ palette bois

- Dimension (L x P x H) : 400 x 650 x 900 mm.
- Cuve inox emboutie.
- Vanne de vidange.
- Commutateur Marche/ Arrêt.

### **Puissance :**

Chauffe assurée par éléments rayonnant de 0,75 kW.

### **Raccordement électrique :**

- Alimentation : 230 V monophasé.

### **Accessoires :**

- Echelles supports permettant l'aménagement de l'armoire en rangement de platerie gastronomique 1/1 sur 5 niveaux avec espacement de 68 mm.

### **Option :**

- Bac récupérateur



## RECEPTION

Déballer, vérifier le bon état de l'appareil. En cas d'avaries, signifier les réserves sur le bordereau de livraison, les confirmer, au plus tard sous 48 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du transporteur.

Avant toute utilisation, il est impératif d'enlever toute les protections plastiques intérieures et extérieures sous peine de dommages irréversibles aux différentes parties de l'appareil.

## INSTALLATION ET UTILISATION

**AVANT TOUTE INSTALLATION ET UTILISATION DE CET APPAREIL, IL EST NÉCESSAIRE DE CONSULTER CETTE NOTICE, AVEC UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À ACCORDER AUX POINTS SUIVANTS :**

- RACCORDEMENT
- UTILISATION

**INSTALLER IMPÉRATIVEMENT SOUS UNE HOTTE D'EXTRACTION. SI CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS EN PLACE PRÈS D'UN MUR, D'UNE CLOISON, D'UN MEUBLE, DE BORDURES DÉCORATIVES. IL EST RECOMMANDÉ QUE CEUX -CI SOIENT FAITS D'UN MATÉRIAU NON COMBUSTIBLE. SI CE N'EST PAS LE CAS, ILS DOIVENT ÊTRE RECOUVERTS D'UN MATÉRIAU APPROPRIÉ, BON ISOLANT THERMIQUE NON COMBUSTIBLE. UNE ATTENTION TOUTE SPÉCIALE ÉTANT ACCORDÉE AUX RÉGLEMENTATIONS DE PRÉVENTION DES INCENDIES.**

**IL EST FORTEMENT DÉCONSEILLÉ D'INSTALLER UNE FRITEUSE À CÔTÉ D'UN CUISEUR À PÂTES, D'UN BAIN MARIE OU D'UNE GRILLADE.**

## INTERVENTIONS

Toute installation, intervention ou dépannage sur cet appareil doit être effectuée par un installateur qualifié.



# «CME 410 RF»

## MANUEL D'INSTALLATION

**L'installation doit se faire selon les règles de l'art conformément aux instructions contenues dans cette notice et les règlements en vigueur dans le pays d'installation.**

**Ce manuel sera remis à l'utilisateur après installation.**







L'installation doit se faire selon les règles de l'art, conformément aux instructions contenues dans cette notice et aux normes en vigueur dans le pays d'installation.

**ATTENTION** - Utiliser un câble souple normalisé (245 IEC 57 ou 245 IEC 66 ou toutes autres natures de câble présentant les mêmes caractéristiques). Si cet appareil est relié de façon permanente à une canalisation électrique fixe, cette canalisation devra posséder une protection adaptée aux courants de fuite. Si cet appareil est raccordé par un câble muni d'une fiche de prise de courant, cette prise devra être accessible en permanence.

### Avant raccordement, vérifier :



- Que la tension électrique du réseau est compatible avec la tension et puissance de l'appareil en cas de raccordement..
- Que l'installation fixe de l'utilisateur comporte un dispositif de protection à coupure omnipolaire.

### Raccordement électrique :

Déposer les vis maintenant le capot arrière  
**A.**

Raccorder au bornier **B** suivant les indications ci-contre.

Fixer le câble au moyen du serre câble rep.  
**C.**




Cet appareil est prévu pour une alimentation 230 V 1N ~50 Hz

**Il y a danger à mettre l'appareil en service sans relier sa masse à la terre.**

*Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents consécutifs à une mise à la terre inexistante ou incorrecte.*

**Raccordement borne d'équipotentialité :**


Raccorder à la borne d'équipotentialité **D**.



**INTERVENTIONS**

Toute intervention ou dépannage sur un appareil doit être effectuée par un installateur qualifié.

Pour les références et désignations des différents composants se référer tableau 9 en annexe 2





# «CME 410 RF»

## MANUEL D'UTILISATION

Cet appareil est à usage professionnel et doit être utilisé par des personnels qualifiés préalablement informés des instructions contenues dans cette notice. Il doit être installé conformément aux réglementations et normes nationales en vigueur dans un local suffisamment aéré.

Tout changement de tension, autre que celui pour lequel il est réglé, doit être réalisé par un installateur qualifié.

**GARANTIE** : La garantie est portée sur le contrat de vente. Pour toute intervention de garantie, s'adresser à un revendeur agréé. Cette garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'une mauvaise installation, utilisation ou d'un mauvais entretien.






## Mise en route :

Avant la première utilisation, nettoyer soigneusement la cuve à l'eau additionnée d'un produit lessiviel non agressif.

Basculer l'interrupteur, celui-ci s'éclaire indiquant la mise en fonction de la résistance. Garnissez la cuve munie de sa tôle de fond perforée de frites cuites et égouttées (2 kg maximum).

DANGER : Ne pas toucher la résistance en fonctionnement.



IMPORTANT - En fonctionnement, l'appareil doit être obligatoirement tenu sous surveillance.

## Mise en service

Le voyant **A** représente la mise sous tension, basculer l'interrupteur B.

Régler le thermostat **C** sur la température.

Le voyant **D** s'allume et s'éteint dès que la température affichée est atteinte, plongez alors vos frites.



**AVANT TOUT NETTOYAGE, FERMER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE**

**ATTENTION : Il est formellement déconseillé de nettoyer cet appareil à l'aide de produits chlorés.**

**DANGER : CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE NETTOYE AUX MOYENS DE JETS D'EAU SOUS PRESSION OU SUBIR D'IMPORTANTES PROJECTIONS D'EAU.**


**Attendez le refroidissement de la cuve.**

Vidange de la cuve : Attendez le refroidissement partiel de la cuve.

Ouvrir la vanne de vidange **A**, après avoir pris soin de positionner un récipient de capacité appropriée sous celle-ci.

Après chaque service, nettoyez soigneusement la cuve par rinçage à l'eau froide en laissant la vanne de vidange ouverte au dessus d'un récipient. Nettoyer la cuve avec des produits courants de nettoyage pour l'inox. Éviter les produits agressifs ou à récurer. Rincer et sécher soigneusement.

NOTE : Les dépôts de salissures, de sel et de calcaire peuvent provoquer la corrosion de la cuve. Laisser la vanne ouverte entre deux services.



### **Carrosserie :**

Vous pouvez utiliser des produits spécifiques à inoxydable (par exemple SUMAINOX ®, JONHSON INOXYDABLE ®, PPZ INOXYDABLE ®), jamais de produits abrasifs.